

## BUFFALO

## BSHSBE07 シリーズ

### 取扱説明書

本書は、本製品の取扱いについて説明しております。  
本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必ずお読みください。


付属品がすべて揃っていることを確認します

●Bluetoothヘッドセット ..... 1台 ●充電器 ..... 1台

●ACアダプター ..... 1個  
●USBケーブル (充電用) ..... 1本  
●取扱説明書 (本書) ..... 1枚

本製品のPINコード(パスキー)は 1234 です。

## 各部の名称



※ リモコンの各ボタンには他の機能も割当てられています。詳しくは[各ボタン機能とLEDランプに関して]を参照してください。

## 各ボタン機能とLEDランプに関して

本製品の各ボタン機能とLEDランプの機能を説明します。ご使用する機能によっては一部の操作が実行できない場合がございます。

機能一覧表			
状態	操作	LEDの表示	アラーム音
電源ON	電源OFF時に約4秒間電源ボタンを押します	青色LEDランプが3回点滅します	「ブルブル」と音がなります
電源OFF	電源ON時に約3秒間電源ボタンを押します	青色LEDランプが3回点滅します	「ブルブル」と音が下がります
ペアリング	電源OFF時に約8秒間電源ボタンを押します	青色LEDランプが交互に点滅します	開始は「アップ」と音、接続完了時に「ピッ」と鳴ります
スタンバイ (未接続)	—	青色LEDランプが約3秒に1回点滅します	—
スタンバイ (接続)	—	青色LEDランプが約4秒に1回点滅します	—
再生一時停止	電源ボタンを押します	—	「ツッ」と鳴ります
1つ先のトラックに進む	約2秒間ポリウムボタン(+)を押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
1つ前のトラックに戻る	約2秒間ポリウムボタン(-)を押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
電話を受ける	電源ボタンを押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
電話を切る	電源ボタンを押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
リダイヤル	ポリウムボタン(+)とポリウムボタン(-)を同時に押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
ボイスダイヤル	電源ボタンとポリウムボタン(-)を同時に押します	青色LEDランプが点滅します	「アップ」と鳴ります
ミュート	電源ボタンとポリウムボタン(+)を同時に押します	青色LEDランプが2回点滅します	約2秒毎に「ブープーッ」と鳴ります
充電	—	青色LEDランプが点灯します	—
充電完了	—	青色LEDランプが点灯します	—
バッテリー低下	—	青色LEDランプが点灯します	約30秒毎に「ブープーッ」と鳴ります
ポリウムボタン (+)	ポリウムボタン(+)を押します	—	「ピーッ」と鳴った最大ポリウムです
ポリウムボタン (-)	ポリウムボタン(-)を押します	—	「ピーッ」と鳴った最小ポリウムです

## よくあるご質問

### SCMS-Tに対応していますか。

⇒ 本製品はSCMS-Tに対応していますが、音楽再生機器が対応していない場合、ワンセグ等の音が出なくなります。

### ヘッドセットの充電時間はどの程度必要ですか。

⇒ 電池の状態によりですが、約2時間充電完了となります。

### 充電しながら使用することができますか。

⇒ 充電しながら使用はできません。

### ヘッドセットはマルチペアリングに対応していますか。

⇒ 該当製品はマルチペアリング機能に対応しておりません。

### Bluetooth Classの機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などはClass2のものになります。

### 異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。

⇒ 接続することができます。Bluetoothは上位互換となりますので、Bluetooth Ver2.1機器と接続したときの接続手順はBluetooth Ver2.0の接続手順となります。  
EDR (Enhanced Data Rate) 非対応の場合は、本製品の性能が発揮できない場合があります。

### 使用時にノイズが発生する。

⇒ HFPやHSPでの接続は、A2DPやAVRCPでの接続よりも双方通信のため、音質レベルが下がっております。  
無音で、電波の電波と電波の電波が聞こえる原因となります。

### マイクより音が入力されない、イヤホンより音が入力されない。

⇒ Bluetoothのコントロールパネルより、オーディオとサウンドデバイスの設定にてBluetoothオーディオデバイスのメニューになっている、音が入っていないことを確認してください。

### 携帯電話との接続で、音が途切れる、ノイズがひどい。

⇒ 本製品と接続した携帯電話を覗の中に入れたり、ホルダー等を使用した場合、携帯電話の機種によっては、電波状態が悪化し音が途切れたり、ノイズが大きくなる場合があります。

## はじめにやっていただきたいこと

本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があります。

### <PC充電の場合>

- ① あらかじめパソコンの電源をONにしておいてください。
- ② 付属のヘッドセット充電器に付属のUSBケーブルを挿します。  
ケーブルの反対側をパソコンのUSBポートに挿します。
- ③ 充電が開始されると青色LEDランプが点滅し、その後点灯します。
- ④ 充電が完了すると、LEDランプは消灯します。ケーブルを抜いてください。

### <ACアダプター充電の場合>

- ① ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ② 付属のヘッドセット充電器に付属のUSBケーブルを挿します。  
ケーブルの反対側をACアダプターのUSBコネクタに挿します。
- ③ 充電が開始されると青色LEDランプが点滅し、その後点灯します。
- ④ 充電が完了すると、LEDランプは消灯します。ケーブルを抜いてください。

・充電中、本製品をご使用になれません。  
・最初の充電には、約2〜3時間かかります。導入後の日常の充電は、バッテリー残量によって異なります。

・金属のものに近づいたり、バッテリーをショートさせると怪我や火災の原因となります。絶対にやめください。  
・充電には、付属のUSBケーブルのみお使いください。他のケーブル、または充電器でのご利用は保証されません。また、危険ですので絶対にお使いにならないでください。

## Bluetooth搭載携帯電話とのペアリング

本製品とBluetooth搭載携帯電話のペアリング (接続の認証) 作業を行います。

1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認します。  
電源ボタンを約8秒間、青色LEDランプと青色LEDランプが交互に点滅するまで押し続けてください。
2. Bluetooth搭載携帯電話の付属マニュアル等にしたがって、ペアリング (初期設定) 作業を行ってください。
3. 本製品が順次対応ペアリングコードでの接続を試みます。  
携帯電話で認証用のパスキー (必要であれば1234) を入力してください。
4. ペアリングが成功すると青色LEDランプ、青色LEDランプの交互点滅から、青色LEDランプの約3秒毎に1回点滅に変わり接続完了となります。
5. ペアリングが失敗した場合は、本製品の電源をオフにし、再度手順1からやり直してください。

※ 携帯電話の機種によって、携帯電話側の表示方法は異なります。必ずご利用されている携帯電話の付属マニュアルを参照してください。  
※ 携帯電話の機種によって、リダイヤル機能が利用いただけます。リダイヤル機能を使用した場合は、最後にかけた電話番号へ発信をします。  
※ これらの動作は携帯電話の機種によっては対応しない場合があります。


・本製品と接続を行う受信機との距離を近くし、障害物が無い場所で行ってください。  
・ペアリングコードが対応していないなど、全てのBluetooth搭載携帯電話との組み合わせで動作は保証しておりません。  
・弊社では、本製品と携帯電話との接続については、サポートを承っておりません。また、携帯電話の対応機種に関しては、遠話のみ確認しております。

## 使用方法 (ペアリング)


### A2DPの場合

本製品を初めてお使いになるときは、ペアリング (接続の認証) を行ななければなりません。ペアリングは、二つの機器間で通話の接続です。一度ペアリングを完了したら、同じヘッドセット/イヤホンで再度ペアリングする必要はありません。  
※ 認証用のパスキーが要求されましたら「1234」を入力してください。  
※ 弊社BluetoothアダプターBSHSBE02BKを使用した場合の画面です。お使いの環境によっては画面、操作方法が異なる場合がございます。  
※ 接続に失敗した場合は再度ペアリング作業を行ってください。


1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認します。  
(電源がOFFになっていない場合は、本製品の電源ボタンを約3秒間、青色LEDランプが点滅するまで押し続けてください)
2. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [Bluetooth設定] を選択します。
3. 本製品の電源ボタンを約8秒間、青色LEDランプと青色LEDランプが交互に点滅するまで押し続けてください。  
(この操作で本製品がペアリングモードになり、Bluetoothの接続待ち状態になります)
4. 「新しい接続の追加ガイダー」画面が表示されたら[エクスプレスモード]を選択し、[次へ]をクリックします。  
(ワイヤード機器が表示されない場合は、Bluetooth設定の画面で[Bluetooth] - [新しい接続の追加]を選択してください)




5. 「Bluetooth機器検索」画面が表示され、自動でBluetooth機器を検出します。




6. Bluetooth機器が検索されて「デバイスの選択」画面が表示されたら、「BSHSBE07」を選択して「次へ」をクリックします。




7. 「サービス検索」画面が表示され、本製品との接続が自動で行われます。




8. 「オーディオデバイスの設定」画面が表示され、本製品の設定が自動で行われます。



9. 「Bluetoothセキュリティ」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。本製品の青色LEDランプと青色LEDランプの交互の点滅から青色LEDランプの点滅に変わります。



10. 「Bluetooth設定」画面に「BSHSBE07」が表示されたら、ペアリングは完了です。



11. 本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白(Bluetooth)から緑(Bluetooth)に変わります。


以上でパソコンに標準搭載のBluetooth機能、または別途お買い求めの弊社製Bluetoothレシーバー等との接続は完了です。  
レシーバーとの接続を切断する場合は、Bluetooth設定画面から「BSHSBE07」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「切断」を選択します。

続いて、HFP/HSPでの使用方法 (ペアリング) について説明します。


## HFP/HSPの場合

※ ここでは「ハンズフリー」例にペアリング作業を行います。


1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認します。  
(電源がOFFになっていない場合は、本製品の電源ボタンを約3秒間、青色LEDランプが点滅するまで押し続けて電源をOFFにしてください)
2. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [Bluetooth設定] を選択します。
3. 本製品の電源ボタンを約8秒間、青色LEDランプと青色LEDランプが交互に点滅するまで押し続けてください。  
(この操作で本製品がペアリングモードになり、Bluetoothの接続待ち状態になります)
4. 「新しい接続の追加ガイダー」画面が表示されたら[カスタムモード]を選択し、[次へ]をクリックします。  
(ワイヤード機器が表示されない場合は、Bluetooth設定の画面で[Bluetooth] - [新しい接続の追加]を選択してください)




5. 「Bluetooth機器検索」画面が表示され、自動でBluetooth機器を検出します。




6. Bluetooth機器が検索されて「デバイスの選択」画面が表示されたら、「BSHSBE07」を選択して「次へ」をクリックします。




7. 「サービス検索」画面が表示され、本製品との接続が自動で行われます。




8. 「サービスの選択」画面が表示されたら、必要に応じて「ハンズフリー」または「ヘッドセット」を選択してください。




9. 「設定中(リモートデバイスへの接続)」画面が表示され、選択したサービスの設定を自動で行います。




10. 「Bluetoothセキュリティ」画面が表示されたら[はい]をクリックします。本製品の青色LEDランプと青色LEDランプの交互の点滅から青色LEDランプの点滅に変わります。




11. 「VoIP連携アプリケーションの設定」画面が表示されます。デフォルトは「VoIPアプリケーション」を選択して使用する。にチェックが入っています。設定が変更されたら「はい」をクリックしてください。




12. 「接続名称の設定」画面が表示されたら、任意の名称をつづいて「次へ」をクリックしてください。



13. 下記の画面が表示されたら、設定完了です。[完了]をクリックしてください。



14. 「Bluetooth設定」画面に「ハンズフリー」または「ヘッドセット」の「BSHSBE07」が表示されたら、ペアリングは完了です。



15. 本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白(Bluetooth)から緑(Bluetooth)に変わります。

以上でパソコンに標準搭載のBluetooth機能、または別途お買い求めの弊社製Bluetoothレシーバー等との接続は完了です。  
レシーバーとの接続を切断する場合は、Bluetooth設定画面から「BSHSBE07」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから「切断」を選択します。

## 裏面につづく

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぐ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。  
なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。  
パソコンの故障トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

△ 危険  
絶対にやってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死または、重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

△ 警告  
絶対にやってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意  
この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

△ 注意  
△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: △感電注意)が描かれています。

△ 禁止  
△は、禁止を示す記号です。△の近くに具体的な禁止内容(例: △火気厳禁)が描かれています。

△ 注意  
△は、注意を示す記号です。△の近くに具体的な注意内容(例: △感電注意)が描かれています。

△ 注意  
△は、注意を示す記号です。△の近くに具体的な注意内容(例: △感電注意)が描かれています。

## 危険

本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高温容器に入れてはいけません。また、本製品を加熱しただけで使わないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。

● 本製品は、火気厳禁の場所には使用しないでください。